

KIILTO PIKALIIMA GEL

(Kiilto Kiirliim Geel)

KASUTAMISOBJEKTID	Kiilto Pikaliima Gel sobib väikeste pindade liimimiseks kui materjaliks on puit, kartong, paber, kõvad plastmassid, kumm, portselan ja metall.	
OMADUSED	* seob kiiresti, ühekomponentne * sobib ka poorsetele pindadele * ei voola * vastupidav ilmastikumõjudele ja kemikaalidele * läbipaistev, kõva liimivuuk	
TEHNILISED ANDMED	Sideaine	etüül-süanoakrülaat
	Viskoossus	tiksotroopne (30 000 mPas)
	Tihedus	1,05 kg / dm ³
	Temperatuurikindlus	-40 ... +100°C kõvenenult
KULU	1 tilk / 5cm ²	
LIIMIMISTINGIMUSED	Ruumi, liimi ja materjali temperatuur	+18...20°C
	Liimitavad pinnad puhtad ja kuivad.	
KASUTUSJUHEND	Liimitavatelt pindadelt eemaldatakse mustus ja võimalik rooste, õli jne atsetoonis niisutatud lapiga. Sõltuvalt olukorrast võib pinnad karestada peene liivapaberiga enne lahustiga puhastamist. Liim pigistatakse tuubist ühele pinnale, detailid surutakse veidi nihutades kokku. Normaalingimustel piisab 5 – 30 sek. kokkusurumisest, misjärel detaile võib liigutada ja töödelda. Liimivuuki, mis pole veel kõvenenud ei tohi liigutada. Õhuke liimikiht kõveneb kiiremini ja saavutab suurema tugevuse. Kõvenemata liimi võib eemaldada atsetooniga. Kõvenenud liim pehmeneb atsetooniga, kuid on eemaldatav vaid mehaaniliselt.	
KUIVAMISAEG	5 sek. – 2 min., sõltuvalt pindade omadusest ja liimi kogusest. Lõplik tugevus u. 12 h.	
PAKKIMISVIIS	3 g tuub	
LADUSTAMINE	KÜLMUMISKINDEL! MITTE TULEOHTLIK! Säilitada tihedalt suletud originaaltaaras jahedas ja kuivas, püstasendis. Külmpakitemperatuur +5 ... +10°C pikendab säilivusaega. Tagatud säilimisaeg - üks aasta toote valmistusajast.	

HOIATUS

Liimib ihu ja silmad hetkega. Ärritab ihu ja silmi. Säilitada lastele kättesaamatus kohas tihedalt suletuna. Silma sattumisel loputada KOHE rohke veega (15 minuti vältel) ning pöörduda arsti poole. Nahale sattumisel pesta kohe maha rohke vee ja seebiga.

Ei sobi polüolefiinplasti (PE ja PP) ega silikoonkummi või floori sisaldavate plastide liimimiseks.

Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginevad laboratoorsetele katsetele ja praktilistele kogemustele. Meie ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud toote kasutamishendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest.

Tehniline konsultatsioon telefonil 6 031 900.