

# KIILTOFIX RAPID montaažiliim

KASUTAMISOBJEKTID	Kiire ühekomponentne montaažiliim puidu, kivi, metalli ja enamike plastmaterjalide (v.a. PP, PE või PTFE) liimimiseks siseruumide pindadel. Otseselt veega kokkupuutuvatel või niisketel pindadel soovitame kasutada Kiiltofix Masa liimi- ja tihendusmassi.	
ALUSPIND	Liimitavad pinnad peavad olema puhastatud tolmust ja rasvast. Üks liimitavatest pindadest peab olema poorne. Juhul kui mõlemad pinnad on mitteimavad, sobib vaid väikeste pindade liimimiseks (liim saab kuivada vaid liimivuugi kaudu).	
OMADUSED	<ul style="list-style-type: none"><li>* eriti kiire algnake</li><li>* tolmu kuiv 15 minuti möödudes</li><li>* lõhnatu</li><li>* lahustivaba</li><li>* ei sobi märgadesse või pidevalt niisketesse tingimustesse</li><li>* ülevärvitav</li></ul>	
TEHNILISED ANDMED	Sideaine	akrüüldispersioon
	Erikaal	u. 1,3 kg / dm <sup>3</sup>
	Temperatuurikindlus (kõvenenult)	-20...+70°C
	Külmakindlus	Jäätub
KULU	5 × 5 mm vuuki u. 12 m/padrün	
PINNALEKANDMINE	Padrunist kokkusurujaga, otsik lõigata soovitud mõõtu 1-10 mm.	
KASUTUSJUHEND	Lõika tuubi ülemine ots lahti. Keera tuubile otsik külge ja lõika see vastavalt soovitud vuugi laiusele otsast väiksemaks. Liimitav pind peab olema tolmu- ja rasvavaba. Pressi vajalik kogus massi liimitavale pinnale. Aseta liimitavad pinnad oma kohale ja suru tugevalt kokku.	
KUIVAMISAEG	Tolmukuiv: u. 15 min. (+20°C).	
SOOVITATAVAD KASUTUSTINGIMUSED	Ruumi, liimi ja materjali temperatuur +18...+20°C, kasutustemperatuuri vahemik +5...+35°C. Töötingimused, nagu näiteks õhu niiskus, temperatuur, aluspinna kvaliteet ja niiskus ning kihipaksus mõjutavad oluliselt kuivamisega. Seetõttu tuleb eelpooltoodud andmeid vaadelda ligikaudsetena.	

PAKEND

290 ml padrun

TÖÖ JA  
KESKKONNAOHUTUS

Vältida nahale sattumist. Töövahendite pesuvee võib valada kanalisatsiooni. Värsked tootejäägid kuivatatakse, kuivanud toote võib viia prügimäele.

LADUSTAMINE

Säilitada kuivas ruumis, tihedalt suletud originaaltaaras temperatuuril +5...+25°C kuni 12 kuud.

Ülaltoodud andmed on kontrollitud ja õiged, tuginevad laboratoorsetele katsetele ja praktilistele kogemustele. Meie ei vastuta kahjude eest, mis on tingitud toote kasutamishendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest.

Tehniline konsultatsioon telefonil 6 031 900